MULTIMEDIA KEYBOARD INSTALL GUIDE
MODEL 177870



Easy Installation
Just plug the keyboard into a USB port on the PC. The operating system will automatically detect the keyboard and install the drivers.

Internet Hotkeys
1 **Back** returns to previous Internet screen
2 **Forward** advances one Internet screen
3 **Search** displays an Internet search bar
4 **Refresh** updates the selected Internet screen
5 **Favorites** displays the browser's Favorites menu
6 **Home** takes you to the Internet homepage

Multimedia Hotkeys
7 **Email** launches the email application
8 **Calculator** displays the computer's calculator
9 **Decrease Volume** lowers the sound level
10 **Play/Pause** continues/pauses audio or video
11 **Mute** interrupts the sound output (press again to regain sound)
12 **Reverse** moves audio/video back
13 **Fast Forward** moves audio/video forward
14 **Stop** discontinues audio/video play
15 **Increase Volume** raises the sound level
16 **LEDs** for Number, Caps and Scroll Locks

For specifications, go to www.manhattan-products.com.

Deutsch: Multimedia Tastatur

Einfache Installation
Schließen Sie die Tastatur einfach an einen USB-Port Ihres PCs an. Das Betriebssystem erkennt die Tastatur und installiert den Treiber automatisch.

Internet-Hotkeys
1 **Back** eine Internetseite vor
2 **Forward** eine Internetseite zurück
3 **Search** öffnet eine Internetsuchleiste
4 **Refresh** aktualisiert die ausgewählte Internetseite
5 **Favorites** blendet das Favoritenmenü des Browsers ein
6 **Home** öffnet Ihre Internetstartseite

Multimedia Hotkeys
7 **Email** öffnet Ihr E-Mail-Programm
8 **Calculator** öffnet den Taschenrechner
9 **Decrease Volume** reduziert die Lautstärke
10 **Play/Pause** Fortsetzen/Pausieren der aktuellen Audio- oder Videodatei
11 **Mute** Stummschaltung (drücken Sie die Taste erneut, um diese zu deaktivieren)
12 **Reverse** spult Audio/Video zurück
13 **Fast Forward** spult Audio/Video vor
14 **Stop** stoppt die Audio-/Videowiedergabe
15 **Increase Volume** erhöht die Lautstärke
16 **LEDs** für Num-, Caps- and Scroll-Lock

Die Spezifikationen finden Sie auf www.manhattan-products.com.

Español: Teclado Multimedia

Fácil Instalación
Sólo conecte el teclado a un puerto USB en la PC. El sistema operativo detectará automáticamente el teclado e instalará los controladores necesarios.

Atajos de Internet
1 **Back** Regresar muestra la página anterior del navegador
2 **Forward** Avanzar muestra la página siguiente del navegador
3 **Search** Buscar muestra la barra de búsqueda en internet
4 **Refresh** Actualizar refresca la página actual
5 **Favorites** Favoritos muestra el menú de favoritos del navegador
6 **Home** Inicio muestra la página inicial del navegador

Atajos Multimedia
7 **Email** Email ejecuta la aplicación de correo electrónico
8 **Calculator** Calculadora muestra la calculadora en pantalla
9 **Decrease Volume** Bajar Volumen disminuye el nivel de sonido
10 **Play/Pause** Reproducir/Pausar continua/pausa la reproducción del audio o video
11 **Mute** Silenciar interrumpe la salida de sonido (presione nuevamente para restablecer)
12 **Reverse** Regresar retrocede la reproducción del audio/video
13 **Fast Forward** Adelantar avanza la reproducción del audio/video
14 **Stop** Detener interrumpe la reproducción del audio/video
15 **Increase Volume** Subir Volumen incremente el nivel de sonido
16 **LEDs** para el Bloque numérico, Mayúsculas y Bloqueo de desplazamiento

Para más especificaciones, visite www.manhattan-products.com.

Français: Clavier multimédia

Installation facile
Connectez le clavier à un port USB de votre PC. Le système d'exploitation détecte le clavier et installe le pilote automatiquement.

Internet Hotkeys
1 **Back** Page Internet précédente
2 **Forward** Page Internet suivante
3 **Search** Affiche une barre de recherche Internet
4 **Refresh** Actualise la page Internet sélectionnée
5 **Favorites** Affiche le menu de favoris du navigateur Web
6 **Home** Accède votre page d'accueil

Raccourcis Multimedia
7 **Email** Lance l'application email
8 **Calculator** Lance la calculatrice
9 **Decrease Volume** Diminue le volume
10 **Play/Pause** Continue/interrompt l'audio/vidéo
11 **Mute** Fonction muet (appuyer encore une fois pour la désactiver)
12 **Reverse** Recule l'audio/vidéo
13 **Fast Forward** Avance l'audio/vidéo
14 **Stop** Arrête la lecture audio/vidéo
15 **Increase Volume** Augmente le volume
16 **DELs** pour verrouillage des chiffres, d'arrêt du défilement et verrouillage des majuscules

Vous trouvez les spécifications sur www.manhattan-products.com.

Polski: Klawiatura multimedialna

Szybka instalacja
Podepnij klawiaturę do wolnego portu USB komputera. System operacyjny automatycznie wykryje nowe urządzenie i zainstaluje odpowiednie sterowniki.

Klawisze skrótów do Internetu
1 **Back** – wraca do poprzedniego ekranu
2 **Forward** – do przodu o jeden ekran
3 **Search** – wyświetla pasek wyszukiwania
4 **Refresh** – odświeża wybrany ekran
5 **Favorites** – wyświetla menu Ulubione przeglądarki
6 **Home** – przejście do strony głównej

Klawisze skrótów multimedialnych
7 **Email** – uruchamia aplikację e-mail
8 **Calculator** – wyświetla kalkulator
9 **Decrease Volume** – obniża poziom dźwięku
10 **Play/Pause** – odtwarza/wstrzymuje audio lub wideo
11 **Mute** – przerywa dźwięk (naciśnij ponownie, aby odzyskać dźwięk)
12 **Reverse** – przewija audio/video do tyłu
13 **Fast Forward** – przewija audio/video do przodu
14 **Stop** – wstrzymuje odtwarzanie audio/video
15 **Increase Volume** – podnosi poziom dźwięku
16 **Diody** (LEDs) dla funkcji Numlock, Caps oraz Scroll

Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie www.manhattan-products.com.

Italiano: Tastiera multimediale

Installazione semplice
Basta collegare la tastiera nella porta USB del computer. Il sistema operative riconoscerà automaticamente la tastiera e installerà i driver.

Tasti di scelta rapida per navigazione Internet
1 **Back** ritorna alla precedente visualizzazione internet
2 **Forward** permette di avanzare di una schermata su Internet
3 **Search** visualizza una barra di ricerca Internet
4 **Refresh** aggiorna la videata Internet selezionata
5 **Favorites** visualizza il menu dei Preferiti del browser
6 **Home** porta alla homepage Internet

Tasti di scelta rapida multimediali
7 **Email** lancia l'applicazione e-mail
8 **Calculator** visualizza la calcolatrice del computer
9 **Decrease Volume** abbassa il livello del suono
10 **Play/Pause** continua /mette in pausa la riproduzione audio o video
11 **Mute** interrompe l'emissione audio (premere nuovamente per riacquisire l'audio)
12 **Reverse** permette di tornare indietro durante la riproduzione audio/video
13 **Fast Forward** permette l'avanzamento audio/video
14 **Stop** permette di interrompere la riproduzione audio/video
15 **Increase Volume** aumenta il livello del suono
16 **LEDs** per Numero, Maiuscolo e Blocco scorrimento

Per ulteriori specifiche, visita il sito www.manhattan-products.com.

MANHATTAN™

MAN-177870-QIG-ML1-1011-01-0

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment
(applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

ENGLISH

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. *In countries outside of the EU:* If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

DEUTSCH

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgtwerden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Desházase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

ITALIANO

Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

POLSKI

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

WARRANTY INFORMATION

English: For warranty information, go to www.manhattan-products.com/warranty.
Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter www.manhattan-products.com/warranty.
Español: Si desea obtener información sobre la garantía, visite www.manhattan-products.com/warranty.
Français: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez www.manhattan-products.com/warranty.
Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.manhattan-products.com/warranty.
Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedere a www.manhattan-products.com/warranty.

En México: Póliza de Garantía MANHATTAN — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
   1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
   2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
   3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantia no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

R&TTE

English: This device complies with the requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.
Deutsch: Dieses Gerät enspricht der Direktive R&TTE Direktive 1999/5/EC.
Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.
Français: Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE.
Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.
Italiano: Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE.

CE FC

MANHATTAN® offers a complete line of PC Components, Peripherals, Cables and Accessories. Ask your local computer dealer for more information or visit www.manhattan-products.com.
All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

MANHATTAN® bietet ein vollständiges Sortiment an PC-Komponenten, Peripherie, Kabel und Zubehör. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder auf www.manhattan-products.com.
Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

MANHATTAN® ofrece una línea completa Componentes para PC, Periféricos, Cables y Accesorios. Consulte a su distribuidor local para más información ó visitenos www.manhattan-products.com.
Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

MANHATTAN® offre un assortiment complet de composants de PC, des périphériques, des câbles et des accessoires www.manhattan-products.com.
Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MANHATTAN® to kompletna linia Komponentów PC, Peryferiów, Kabli oraz Akcesoriów. Poproś lokalnego dealera o więcej informacji lub odwiedź stronę www.manhattan-products.com.pl.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

MANHATTAN® offre una linea completa di componenti per PC, periferiche, cavi e accessori. Chiedi maggiori informazioni al tuo rivenditore di computer o visita il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

North & South America
IC INTRACOM AMERICAS
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677
USA

Asia & Africa
IC INTRACOM ASIA
Far Eastern Technology Center
7-F No. 125, Section 2, Da Tong Rd.
Shijr, Taipei
Taiwan, ROC

Europe
IC INTRACOM EUROPE
Löhbacher Str. 7
D-58553 Halver
Germany

MANHATTAN™

© IC INTRACOM. All rights reserved. MANHATTAN is a trademark of IC INTRACOM, registered in the U.S. and other countries.